


## ANELLI SCORDONATORI

### PER SCORDONATURA INTERNA DEL TUBO



| Descrizione | Raggio di lavoro |
|-------------|------------------|
|-------------|------------------|

|              |      |
|--------------|------|
| SR0 AR4,5    | 4,5  |
| SR0 AR5,5    | 5,5  |
| SR0 AR6,5    | 6,5  |
| SR1 AR7      | 6,8  |
| SR1 AR7 ALU  | 6,8  |
| SR1 AR9      | 9,1  |
| SR1 AR9 ALU  | 9,1  |
| SR2 AR10     | 10,2 |
| SR2 AR10 ALU | 10,2 |
| SR2 AR11     | 11,4 |
| SR2 AR11 ALU | 11,4 |
| SR2 AR12     | 12,5 |

| Descrizione | Raggio di lavoro |
|-------------|------------------|
|-------------|------------------|

|              |      |
|--------------|------|
| SR2 AR12 ALU | 12,5 |
| SR3 AR14     | 13,7 |
| SR3 AR14 ALU | 13,7 |
| SR3 AR17     | 17,1 |
| SR3 AR17 ALU | 17,1 |
| SR4 AR23     | 22,8 |
| SR5 AR25     | 25,3 |
| SR5 AR28     | 28,5 |
| SR6 AR34     | 34,2 |
| SR7 AR39     | 39,5 |
| SR8 AR46     | 45,6 |